


Molekularer Backstage-Koffein-Replikator „Caffeine Overdrive MK-IV“

Offizielle Betriebsanleitung, Sicherheitsvorschriften & DMX-512 / Subraum-Kanalbelegung

INVENTARNUMMER FX-00713	LEISTUNG 4.500 W / 19,5 A	SPANNUNG CEE 16A rot (400V)	GEWICHT 38,0 kg (Flightcase)	LAGERORT Hauptlager A-02	PRÜFSIEGEL DGUV V3 & HACCP Astro-Food
----------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	--------------------------------	--



SICHERHEITS- & PARADOXON-WARNUNG

EXTREME KOFFEINKONZENTRATION: 99,8% bioaktives synthetisiertes Koffein. Schmilzt Papp- und Keramikbecher innerhalb von 45 Sekunden!
Ausschließlich in den mitgelieferten Titan-Tassen servieren. Schutzschild gegen ungeduldige Tour-Manager stets aktiviert lassen.

1. GERÄTEBESCHREIBUNG & FUNKTIONSPRINZIP

Entwickelt für Festival-Crews nach 72 Stunden Dauerstress. Zieht Kaffeemoleküle direkt aus reiner Energie via subatomarer Synthese. Bietet Programmierungen von 'FOH-Notfall-Espresso' bis 'Roadie-Kater-Destillat'. Brühzeit: 0,4 Sekunden pro Tasse bei 12,8 Bar Plasmadruck.

2. DMX-512 & SUBRAUM-KANALBELEGUNG

KANAL	WERTEBEREICH	FUNKTIONSBESCHREIBUNG
Taste 1	FOH Espresso	Doppelter Ristretto mit bioaktiver Quantenladung
Taste 2	Roadie Lungo	Kräftiger schwarzer Kaffee mit Isoton-Salzen
Taste 3	Headliner Cappuccino	Perfekter Milchschaum ohne Erdgravitation
Taste 4	Emergency Overdrive	Verleiht Flügel, Röntgenblick und unendliche Geduld

3. INBETRIEBNAHME & BETRIEBSVORSCHRIFTEN

- Gerät auf ebenem Untergrund im Backstage oder FOH platzieren (Blue Wheels arretieren).
- CEE 16A rot Drehstrom anschließen (Heizelemente benötigen 400V).
- Festwasseranschluss 3/4" mit Druckminderer anschließen oder Wassertank füllen.
- Siebträger mit Titan-Griff einsetzen und gewünschtes Programm am Display wählen.

4. FEHLERBEHEBUNG (TROUBLESHOOTING MATRIX)

SYMPTOM / FEHLERMELDUNG	EMPFOHLENE BEHEBUNGSMASSNAHME
Kaffee schmeckt nach Ozon	Plasma-Düse verkalkt; Entkalkungs-Zyklus mit Zitronensäure starten.
Becher beginnt zu vibrieren	Koffeingehalt auf Normalmaß drosseln (Regler an Frontblende).
Dampfpflanze zischt blau	Normalzustand der ionisierten Milchlanze. Nicht berühren!